

10 KW HYBRİD İNVERTER UYARI KODLARI KILAVUZU

KOD	UYARI TANIMI	AÇIKLAMA
1	Hat beslemesi yüksek	Şebeke voltajı çok yüksek
2	Hat beslemesi düşük	Şebeke voltajı çok düşük
3	Hat frekansı yüksek	Şebeke frekansı çok yüksek
4	Hat frekansı düşük	Şebeke frekansı düşük
5	Hat beslemesinde kayıp var	Şebeke voltajı 253 volttan fazla
6	Topraklama hatası	Topraklama bağlı değil
7	Ada tespit edildi	Şebeke ve solar beslemesi olmadığı halde çıkış (sızıntı) var, bağlantıları sökün, sadece aküden enerji verin, sorun devam ederse teknik servise danışın
8	Hatta dalgalanma var	Şebeke dalgalanması invertere uygun değil
9	Hat faz kaybı	Şebeke faz sıralaması hatalı (R - S - T faz bağlantılarını toprak bağlantısını ve nötr bağlantısının doğru bağlandığından emin olun
10	Acil durum butonu tespit edildi	Acil durum butonu açık
11	Aşırı yük	Yük etiket değerinden fazla
12	Aşırı sıcaklık	Inverter sıcaklığı çok yüksek
13	Akü voltajı düşük	Akü alarm noktasına deşarj oluyor
14	Akü voltajı düşük şebeke yokken	Akü kapanma noktasına deşarj oluyor
15	Akü bağlantısı açık	Akü bağlantısı hatalı ya da akü yetersiz
16	Akü voltajı düşük şebeke bağlıyken	Akü deşarjı kesiyor şebeke yokken
17	Solar yüksek voltaj	Solar panel voltajı çok yüksek

Uyarı olarak tanımlanmış 17 adet kod vardır. Dikkat edin; "**Uyarı kodu hata kodu değildir.**" Eğer uyarı durumu meydana gelirse ünlem ikonu ekranda yanıp sönecektir. Eğer birden fazla uyarı var ise belli aralıklarla LCD ekranda görünecektir. Uyarı kodlarının manaları yukarıda açıklanmıştır.

02-04 uyarısı şebeke bağlı olmadığını 14 uyarısı akü voltajının düşük olduğunu belirtir, dikkate almayın.

Hazırlayan: Eymen F. KÖSE